





סדר הפעולות למתן התרופה  
בחיבור לצנתר מרכזי

שלב חיבור סט העירוי לשקית התרופה  
הציוד הנדרש

- שקית התרופה
- עמוד עירוי
- בקבוק אלכוהול (אלכוהול 70% + כלורהקסידין 0.5%)
- מזרק/ים לשטיפת הצנתר - הפרין ו/או סליין (0.9% NaCl)
- סט עירוי
- שקית אשפה

ערכת התחברות ובה

- פדי גזה סטריליים
- סדין סטרילי + כפפות סטריליות ומסכה

סדר הפעולות

1. רחץ ידיים במים וסבון, ויבשן במגבת ידיים אישית נקיה
2. פרוס את הציוד על משטח נקי
3. הוצא את סט העירוי מתוך האריזה
4. סגור את גלגל הוויסות שעל הסט כלפי מטה
5. הסר את הפקק הפלסטי שעל שקית התרופה בתנועה סיבובית (בצינורית המיועדת להתחברות)

אין לגעת בחלקים החשופים של הסט והשקית

- 1.6 הסר את הכיסוי מקצה סט העירוי המחווד
- 1.7 החדר את קצה הסט המחווד לתוך שקית התרופה בתנועה סיבובית
- 1.8 תלה את שקית התרופה על העמוד
- 1.9 לחץ על תא הטפטוף ומלא אותו בנוזל עד מחציתו
- 1.10 פתח **באיטיות** את גלגל הוויסות כלפי מעלה ואפשר לנוזל לזרום לאורך הצינור עד סופו; וודא שאין אוויר במערכת
- 1.11 סגור את גלגל הוויסות כלפי מטה
- 1.12 לבש מסכה (בהתאם למדיניות)
- 1.13 פרוס את הסדין הסטרילי
- 1.14 פתח את אריזת הפדים הסטריליים מבלי לגעת בתכולה, השלך אותם על הסדין הסטרילי, ושפוך עליהם אלכוהול
- 1.15 פתח את אריזת הכפפות ולבש אותן באופן סטרילי
- 1.16 חטא עם פד גזה טבול באלכוהול את פקק הצנתר - שלוש פעמים, בכל פעם עם פד חדש
- 1.17 אחוז את **מזרק שטיפת הסליין** **NaCl** באמצעות גזה סטרילית והסר ממנו את הפקק
- 1.18 וודא שאין אוויר במזרק וחבר אותו לפקק הצנתר(באמצעות לחץ וסיבוב)
- 1.19 פתח את הקלאמפ (במידה וקיים)
- 1.20 הזרק **באיטיות** את תוכן המזרק
- 1.21 סגור את הקלאמפ (במידה וקיים)
- 1.22 נתק את המזרק מפקק הצנתר בתנועה סיבובית והשלך אותו לפח
- 1.23 הסר את המכסה שבקצה סט העירוי המחובר לשקית התרופה
- 1.24 חבר את קצה צינור העירוי לפקק הצנתר (באמצעות לחץ וסיבוב)
- 1.25 פתח את הקלאמפ (במידה וקיים)
- 1.26 כוון את קצב הטפטוף באמצעות גלגל הוויסות, עפ"י ההנחיות שקיבלת

אספית פעילות

שלב ניתוק מסט העירוי  
הציוד הנדרש

- בקבוק אלכוהול (אלכוהול 70% + כלורהקסידין 0.5%)
- מזרק/ים לשטיפת הצנתר - הפרין ו/או סליין (0.9% NaCl)

ערכת התחברות ובה

- פדי גזה סטריליים
- סדין סטרילי + כפפות סטריליות ומסכה

סדר הפעולות

- 2.1 רחץ ידיים במים וסבון, ויבשן במגבת ידיים אישית נקיה
- 2.2 סגור את גלגל הוויסות
- 2.3 סגור את הקלאמפ שעל הצנתר במידה וקיים
- 2.4 לבש מסכה (בהתאם למדיניות)
- 2.5 פרוס את הסדין הסטרילי
- 2.6 פתח את אריזת הפדים הסטריליים מבלי לגעת בתכולה, השלך אותם על הסדין הסטרילי, ושפוך עליהם אלכוהול
- 2.7 פתח את אריזת הכפפות באופן סטרילי
- 2.8 לבש את הכפפות באופן סטרילי
- 2.9 אחוז את סט העירוי באמצעות גזה ונתק אותו בתנועה סיבובית מפקק הצנתר
- 2.10 השלך את הסט עם השקית לפח

אין לגעת בחלקים החשופים

שקית התרופה



הסרת הפקק משקית התרופה



החדרת קצה סט העירוי המחווד לשקית התרופה

תא טפטוף

גלגל וויסות

חיבור / ניתוק סט העירוי מפקק הצנתר

④

- 2.11 חטא את הפקק שבקצה הצנתר באמצעות פד גזה טבול באלכוהול - שלוש פעמים, בכל פעם עם פד חדש

- 2.12 אחוז את **מזרק שטיפת הסליין** באמצעות גזה סטרילית והסר ממנו את הפקק

- 2.13 וודא שאין אוויר במזרק

- 2.14 חבר את המזרק לפקק הצנתר (באמצעות לחץ וסיבוב)

- 2.15 פתח את הקלאמפ שעל הצנתר (במידה וקיים)

- 2.16 הזרק **באיטיות** את תוכן המזרק

- 2.17 סגור את הקלאמפ שעל הצנתר (במידה וקיים)

- 2.18 נתק את המזרק מפקק הצנתר בתנועה סיבובית והשלך אותו לפח

- 2.19 במידה וקיימת הוראה רפואית לשטיפה עם הפרין - בצע פעולת שטיפה נוספת

סיימת את מתן התרופה

סדר הפעולות למתן התרופה  
בחיבור לצנתר היקפי (פריפרי)

הציוד הנדרש

- שקית התרופה
- עמוד עירוי
- סט עירוי
- פדים סטריליים
- שקית אשפה
- בקבוק אלכוהול (אלכוהול 70% + כלורהקסידין 0.5%)
- מזרק/ים לשטיפת הצנתר - הפרין ו/או סליין (0.9% NaCl)

חיבור סט העירוי לשקית התרופה

1. רחץ ידיים במים וסבון, ויבשן במגבת ידיים אישית נקיה
2. פרוס את הציוד על משטח נקי
3. הוצא את סט העירוי מתוך האריזה
4. סגור את גלגל הוויסות שעל הסט כלפי מטה
5. הסר את הפקק הפלסטי שעל שקית התרופה בתנועה סיבובית (בצינורית המיועדת להתחברות)

אין לגעת בחלקים החשופים של הסט והשקית

6. הסר את הכיסוי מקצה סט העירוי המחווד
7. החדר את קצה הסט המחווד לתוך שקית התרופה (באמצעות לחץ וסיבוב)

הוצאת אויר מסט העירוי / מילוי הסט בנוזל התמיסה

8. תלה את שקית התרופה על העמוד
9. לחץ על תא הטפטוף ומלא אותו בנוזל עד מחציתו
10. פתח **באיטיות** את גלגל הוויסות כלפי מעלה ואפשר לנוזל לזרום לאורך הצינור; וודא שאין אוויר במערכת
11. סגור את גלגל הוויסות כלפי מטה

חיבור לשקית התרופה

12. חטא את פקק הצנתר שבידך באמצעות פד טבול באלכוהול
13. הורד את המכסה מעל מזרק השטיפה (סליין)
14. וודא שאין אוויר במזרק
15. חבר את המזרק לפקק הצנתר שבידך (באמצעות לחץ וסיבוב)
16. הזרק **באיטיות** את תוכן המזרק
17. נתק את המזרק מהפקק בתנועה סיבובית והשלך את המזרק לפח
18. הסר את המכסה שבקצה סט העירוי המחובר לשקית התרופה

אין לגעת בחלקים החשופים של הסט והשקית

19. חבר את קצה צינור העירוי לפקק הצנתר שבידך (באמצעות לחץ וסיבוב)
20. כוון את קצב הטפטוף באמצעות גלגל הוויסות עפ"י ההנחיות שקיבלת

חיבור לשקית התרופה

21. רחץ ידיים במים וסבון, ויבשן במגבת ידיים אישית נקיה
22. לאחר גמר כל התמיסה **בשקית**, סגור את גלגל הוויסות
23. נתק את סט העירוי מפקק הצנתר שעל ידך בתנועה סיבובית
24. השלך את השקית וסט העירוי לפח

שטיפת הצנתר

25. חטא את פקק הצנתר שבידך
26. בעזרת פד גזה טבול באלכוהול
27. הורד את המכסה מעל מזרק השטיפה
28. וודא שאין אוויר במזרק
29. חבר את המזרק לפקק הצנתר שבידך (באמצעות לחץ וסיבוב)
30. הזרק **באיטיות** את תוכן המזרק
31. נתק את המזרק מפקק הצנתר בתנועה סיבובית והשלך את המזרק לפח
31. במידה וקיימת הוראה רפואית לשטיפה עם הפרין - בצע פעולת שטיפה נוספת

סיימת את מתן התרופה

פעילות אספית

פעילות אספית

אספית פעילות



מצב פתוח

מצב סגור

גלגל וויסות



חיבור מזרק שטיפה